1.3.2 Die Digital Anzeigen

Im Betriebszustand kann die Anzeige deaktiviert werden. Durch Betätigung der Bedientaste bleibt die Anzeige zwei Minuten lang sichtbar. Auf Wunsch ist der Heizkostenverteiler auch mit Daueranzeige ***24h/24h*** oder einer automatisch durchlaufenden Anzeige erhältlich.

Verbrauchswert Einheitsskala



Verbrauchswert Produktskala



Bei den Heizkostenverteilern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index ***u*** für unit. Wenn der Index ***u*** nicht angezeigt wird, handelt es sich um einen Heizkostenverteiler mit der Produktskala.

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes ist dieser Wert normal auf 000000. Nach dem Erreichen des Wertes 999999 beginnt die Zählung wieder automatisch bei 000000.

EURO Anzeige



Die Heizkostenverteiler 565/566/868 können optional die Kosten in Euro anzeigen.
Die Angaben der anfallenden Kosten in Euro auf dem Display des EHKVs sind nur approximativ und basieren auf den Daten des Vorjahres.
Die angezeigten Kosten in Euro können von den effektiv anfallenden Kosten abweichen.
Hersteller und Lieferant lehnen allfällige Ansprüche in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Funktion und der Interpretation der Werte ab.
Diese Funktion kann über die Software ***Prog6*** aktiviert werden.

Stichtagswert (Einheitsskala oder Produktskala)

Mit dem Index ***Sd*** wird der Verbrauchswert bei Einheitsskala oder bei Produktskala, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt.

Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt.

Prüfzahl



Mit dem Index ***CC*** wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.